

ISTRUZIONI PER BLOCCARE/SBLOCCARE L'APPARECCHIO TELEFONICO

Il sistema informatico per il controllo del traffico telefonico degli interni (derivati) è attivo e funzionante

Il sistema registra tutte le telefonate verso l'esterno in termini di derivato interno, utenza chiamata (le ultime tre cifre sono mascherate per garantire la privacy), distretto telefonico, durata e ora della chiamata e altri parametri utili per il monitoraggio

Visto che ogni utilizzatore risponde dell'uso del proprio apparecchio, è stato previsto un sistema di bloccaggio temporaneo e/o permanente tramite l'uso di una password personale.

La password è numerica ed è composta da 4 cifre.

Al momento tutti gli apparecchi hanno una password di default uguale a "0000"

Nessun apparecchio è bloccato (tutto funziona come prima)

- BLOCCO dell'apparecchio : *72# e riagganciare (fine giornata)
- SBLOCCO dell'apparecchio : #72*password# e riagganciare (inizio giornata)
- SBLOCCO per una telefonata : *72*password # e telefonare
- CAMBIO password : #*72*vecchia-password*nuova-password#

Con l'apparecchio bloccato si possono chiamare solo gli interni e i numeri di emergenza (112,...)
La password è numerica e composta obbligatoriamente di 4 cifre

ATTENZIONE A NON DIMENTICARE LA PASSWORD, non è recuperabile, è solo resettabile da parte dei tecnici che hanno montato il centralino

SBLOCCO momentaneo da un altro apparecchio : *72*password*proprio-interno# e telefonare

Responsabile Servizio Informatico
Augusto Scatolini